



**RENTAL**  
climate solutions rental



# CEH 400

## Elektrische kachel

CSrental B.V.  
E-mail: [info@csrental.nl](mailto:info@csrental.nl)  
Website: [csrental.nl](http://csrental.nl)

## Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
Veiligheid.....	3
<b>Technische specificaties</b> .....	<b>4</b>
<b>Werking</b> .....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
<b>Besturing</b> .....	<b>5</b>
Storing .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
<b>Certificaten</b> .....	<b>6</b>

## Inleiding

Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de CEH 400 en bevat belangrijke informatie over de werking, besturing en geeft technische specificaties weer.

Hoewel dit document voor de CEH 400 met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.

Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen.

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de CEH 400 nog vragen? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.

## Veiligheid

Als de CEH 400 wordt ingehuurd is het belangrijk om met de volgende aspecten rekening te houden:

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van de betreffende instanties.
- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- De machine mag niet gewijzigd worden.
- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is.
- Plaats geen objecten op of in de machine.
- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met CSrental B.V.
- Schakel de machine uit wanneer:
  - o De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt.
  - o De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd.
  - o De machine niet goed functioneert.
  - o U de buitenzijde van de machine wilt reinigen.
  
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
  - o Raak de machine nooit aan met natte handen
  - o Raak de machine nooit aan wanneer u blootsvoets bent.
- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen.

## Technische specificaties

In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de CEH 400 weergegeven.

<b>Capaciteit</b>	100 kW
<b>Luchtverplaatsing</b>	10.000 m <sup>3</sup> /u
<b>Max. tegendruk ventilator</b>	600 Pa
<b>Opgenomen vermogen</b>	100 kW / 125 A
<b>Aansluitspanning</b>	400V / 50 Hz
<b>Stekkeraansluiting</b>	400V / 125 A – 5 polig
<b>Afmetingen L x B x H</b>	4.400 x 2.020 x 2.400 mm
<b>Aansluiting luchtslang</b>	300 mm
<b>Ventilator</b>	radiaal
<b>Thermostaat</b>	nee

## Besturing

Controleer voor installatie of de elektrische kachel op de juiste spanning / frequentie wordt aangesloten, dit kan gecontroleerd worden op het typeplaatje. Komt dit niet overeen? Sluit de elektrische kachel dan niet aan. Komt dit overeen, dan kan de kachel in werking worden gesteld.

### Werking

#### Aansluiten van de machine

- Sluit de uitblaasslangen aan. Let op dat er niet teveel slangen worden aangesloten, dan neemt de capaciteit af;
- Sluit de stekker aan op de wandcontactdoos.

#### In bedrijf stellen

- Draai de hoofdschakelaar om, van OFF naar ON;
- Druk op de startknop (groene start knop);
- Zet de standenschakelaar eerst op 'Fan-Only', laat de elektrische kachel eerst een aantal minuten draaien. Schakel vervolgens met een aantal tussen pozen van een paar minuten de elektrische kachel hoger tot de gewenste stand.

#### Uitschakelen

- Draai de standenschakelaar naar 'Fan-Only', laat de ventilator vervolgens nog vijf minuten draaien zodat de kachel kan afkoelen;
- Draai vervolgens de standenschakelaar op 'Off';
- De hoofdschakelaar kan van 'ON' naar 'OFF' worden gedraaid
- Vervolgens kan alles losgekoppeld worden van de elektrische kachel.

**Let op: de machine en toebehoren kunnen nog enige tijd warm blijven.**



## Certificaten

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld.  
Wilt u de CE certificaat ontvangen van de CEH 400? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.