



**RENTAL**  
climate solutions rental



# DFE 40 T

**Elektrische kachel**

CSrental B.V.  
E-mail: [info@csrental.nl](mailto:info@csrental.nl)  
Website: [csrental.nl](http://csrental.nl)

## Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
Veiligheid.....	3
<b>Technische specificaties</b> .....	<b>4</b>
<b>Werking</b> .....	<b>5</b>
<b>Besturing</b> .....	<b>5</b>
Storing.....	5
<b>Certificaten</b> .....	<b>6</b>

## Inleiding

Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de DFE 40 T en bevat belangrijke informatie over de werking, besturing en geeft technische specificaties weer.

Hoewel dit document voor de DFE 40 T met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.

Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen.

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de DFE 40 T nog vragen? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.

## Veiligheid

Als de DFE 40 T wordt ingehuurd is het belangrijk om met de volgende aspecten rekening te houden:

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van de betreffende instanties.
- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- De machine mag niet gewijzigd worden.
- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is.
- Plaats geen objecten op of in de machine.
- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met CSrental B.V.
- Schakel de machine uit wanneer:
  - o De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt;
  - o De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd;
  - o De machine niet goed functioneert;
  - o U de buitenzijde van de machine wilt reinigen.
  
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
  - o Raak de machine nooit aan met natte handen;
  - o Raak de machine nooit aan wanneer u blootvoets bent.
- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen.

## Technische specificaties

In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de DFE 40 T weergegeven.

<b>Capaciteit</b>	4,5 - 9 kW
<b>Luchtverplaatsing</b>	500 m <sup>3</sup> /u
<b>Max. tegendruk ventilator</b>	390 Pa
<b>Opgenomen vermogen</b>	4,5 – 9 kW / 14 A
<b>Aansluitspanning</b>	400V / 50 Hz
<b>Stekkeraansluiting</b>	400V / 16A – 5 polig
<b>Afmetingen L x B x H</b>	670 x 335 x 355 mm
<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Aansluiting luchtslang</b>	125 mm (max. 6 meter)
<b>Ventilator</b>	Radiaal
<b>Aantal standen</b>	2
<b>Thermostaat</b>	ja
<b>Mobiliteit</b>	draagbaar

## Werking

De DFE 40 T is een elektrische kachel dat speciaal is ontwikkeld voor inzet bij brand- en waterschade in de industrie en voor het verwarmen van moeilijk te bereiken ruimtes.

Deze elektrische kachel DFE 40 T is voorzien van een centrifugaal ventilator, die het mogelijk maakt, flexibele luchttransportslangen aan te sluiten. Daardoor kan er gericht worden verwarmd als dit nodig is.



## Besturing

Controleer of de elektrische kachel op de juiste spanning / frequentie wordt aangesloten. Op het typeplaat staat de spanning / frequentie aangegeven. Komt dit niet overeen? Sluit de elektrische kachel dan niet aan.

De kachel kan in werking worden gesteld met de schakelaar en als volgt kan de temperatuur worden ingesteld.

## Storing

Bij de DFE 40 T kan er het voorkomen dat er een storing ontstaat. De meest voorkomende storingen zijn:

- Ventilator draait niet; - Controleer de voeding
- Geen warmte; - De thermostaat staat te laag
- Er is geen spanning; - De zekering is defect in de installatie

## Certificaten

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld.  
Wilt u de CE certificaat ontvangen van de DFE 40 T? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.