



**RENTAL**  
climate solutions rental



# TFV 1200

**Radiaal ventilator**

CSrental B.V.  
E-mail: [info@csrental.nl](mailto:info@csrental.nl)  
Website: [csrental.nl](http://csrental.nl)

## Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
Veiligheid.....	3
<b>Technische specificaties</b> .....	<b>4</b>
<b>Installatie</b> .....	<b>5</b>
Montage .....	5
Uitvoering, werking en controle.....	5
Uitschakelen .....	5
<b>Certificaten</b> .....	<b>6</b>

## Inleiding

Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de TFV 1200 en bevat belangrijke informatie over de werking, besturing en geeft technische specificaties weer.

Hoewel dit document voor de TFV 1200 met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.

Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen.

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de TFV 1200 nog vragen? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.

## Veiligheid

Als de TFV 1200 wordt ingehuurd is het belangrijk om met de volgende aspecten rekening te houden:

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van de betreffende instanties.
- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- De machine mag niet gewijzigd worden.
- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is.
- Plaats geen objecten op of in de machine.
- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met CSrental B.V.
- Schakel de machine uit wanneer:
  - o De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt.
  - o De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd.
  - o De machine niet goed functioneert.
  - o U de buitenzijde van de machine wilt reinigen.
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
  - o Raak de machine nooit aan met natte handen
  - o Raak de machine nooit aan wanneer u blootsvoets bent.
- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen.

## Technische specificaties

In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de TFV 1200 weergegeven.

<b>Luchtopbrengst maximaal</b>	52.000 m <sup>3</sup> /u
<b>Luchtdruk maximaal</b>	3.000 Pa
<b>Selectiepunt</b>	35.000 m <sup>3</sup> /u bij 2.600 Pa
<b>Luchttemperatuur maximaal</b>	80°C
<b>Aansluitspanning</b>	400 V + N + PE
<b>Opgenomen vermogen</b>	37 kW
<b>Aanbevolen zekering</b>	63 A
<b>Stekkeraansluiting</b>	400 V / 16 A – 5 polig
<b>Ventilatorstanden</b>	Traploosregelbaar
<b>Geluidsniveau</b>	100dB (A) @ 3 m
<b>Aansluiting luchtslang ø</b>	600 mm, aanzuig / uitlbaas
<b>Afmetingen L x B x H</b>	1.850 x 2.010 x 2.320 mm
<b>IP klasse</b>	55
<b>Gewicht</b>	1.100 kg
<b>Mobiliteit</b>	Kraan / heftruck

## Installatie

Houd tijdens de installatie van de TFV 1200 rekening met de volgende gebruiksaanwijzingen:

- De ventilator mag uitsluitend gebruikt worden voor het ventileren van ruimten.
- De ventilator brengt lucht in beweging door middel van het rond draaiend ventilatorblad. Dit blad is afgeschermd door roosters. Deze roosters mogen onder geen beding worden verwijderd.
- Deze ventilatoren moet worden gebruikt in de stand zoals deze in het frame staat.
- Slangen kunnen worden aangesloten op de uitblaas en aanzuigkant van de ventilator.
- Breng geen wijzigingen aan de constructie, de ventilator zelf of aan de stekker.

### Montage

Zorg dat de ventilator horizontaal staat. Staat de ventilator schuin? Zorg er dan voor dat de machine stevig staat, zodat deze niet kan gaan schuiven.

De ventilator is voorzien van een 400 V / 16 A – 5 polig stekker.

### Uitvoering, werking en controle

Sluit de aanzuigslang en/of uitblaaslangen aan. De aanzuigslang moet een onderdruk van 3.000 Pa kunnen weerstaan. Zorg dat het einde van de aanzuigslang vastgezet wordt en dat er zo min mogelijk bochten en knikken in de slang zitten.

Sluit vervolgens de stekkers aan en de ventilator kan in de regelkast ingesteld en aangezet worden.

### Uitschakelen

De ventilator kan worden uitgeschakeld en de stekkers kunnen uit de wandcontactdoos worden gehaald. De ventilator stopt dan met draaien. Vervolgens kunnen de slangen worden gedemonteerd.

### Ventilator gaat niet aan of levert weinig tot geen lucht?

Controleer de zekering en de stroom.

Het kan voorkomen dat de ventilator de verkeerde kant op draait. Dit kan worden gecontroleerd door de pijl boven op de ventilator, deze geeft de juiste draairichting van de motor aan. De draairichting kan veranderd worden door een fase in de stekker te wisselen.



## Certificaten

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld.

Wilt u de CE certificaat ontvangen van de TFV 1200? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.