



**RENTAL**  
climate solutions rental



# Zwerfkast 16A

**Stroomvoorziening**

CSrental B.V.  
E-mail: [info@csrental.nl](mailto:info@csrental.nl)  
Website: [csrental.nl](http://csrental.nl)

## Inhoud

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Inleiding</b> .....                | <b>3</b> |
| Veiligheid.....                       | 3        |
| <b>Technische specificaties</b> ..... | <b>4</b> |
| <b>Opstellen</b> .....                | <b>5</b> |
| <b>Gebruik</b> .....                  | <b>5</b> |
| <b>CE-certificaat</b> .....           | <b>6</b> |

## Inleiding

Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de zwerfkast 16A en bevat belangrijke informatie over de werking, besturing en geeft technische specificaties weer.

Hoewel dit document met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.

Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen.

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de zwerfkast nog vragen? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.

## Veiligheid

Als de zwerfkast 16 A wordt ingehuurd is het belangrijk om met de volgende aspecten rekening te houden:

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van de betreffende instanties.
- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- De machine mag niet gewijzigd worden.
- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is.
- Plaats geen objecten op of in de machine.
- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met CSrental B.V.
- Schakel de machine uit wanneer:
  - o De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt.
  - o De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd.
  - o De machine niet goed functioneert.
  - o U de buitenzijde van de machine wilt reinigen.
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
  - o Raak de machine nooit aan met natte handen
  - o Raak de machine nooit aan wanneer u blootsvoets bent.
- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen.

## Technische specificaties

In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de zwerfkast 16A weergegeven.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Invoerstekker</b>         | 32 A / 400 V – 5 polig                                   |
| <b>Doorlus mogelijkheid</b>  | Nee  |
| <b>Uitgaande aansluiting</b> | 4 x 230 V / 16 A – 3 polig<br>2 x 400 V / 16 A – 5 polig |
| <b>Kabellengte</b>           | 1,5 meter  |
| <b>Afmeting L x B x H</b>    | 200 x 280 x 240 mm                                       |
| <b>Gewicht</b>               | 2,8 kg   |

## Opstellen

1. Zorg voor een vlakke, droge en draagkrachtige ondergrond;
2. Zet alle zekering/aardlekschakelaars uit;
3. Schakel de spanning van de voedingsbron uit;
4. Sluit de voedingskabel aan op de klemmenstrook of stekkercontact.
5. Schakel de spanning van de voedingsbron in;
6. Schakel de zekering/aardlekschakelaars in;
7. Test de zekering/aardlekschakelaars door middel van de test en resetknoppen. Deze moeten uit springen. Reset alles door de schakelaar op 1 of ON te zetten.
8. Sluit verbruikers aan, verdeel evenredig over de contacten.

## Gebruik

1. Sluit niet meer stekkers/verbruikers aan, als nodig is;
2. Hang bij voorkeur de kabels op, zo wordt struikelgevaar verminderd;
3. Zorg er voor dat de stekkerverbindingen droog blijven, zo kunnen kortsluitingen worden voorkomen;
4. Gebruik zo weinig mogelijk verlengkabels, teveel lengte geeft spanningsverlies;
5. Bij teveel stroom/spanning afname of kortsluiting springt de zekering of aardlekschakelaar op 0;
6. Verdeel de verbruikers evenredig over de contacten.

## CE-certificaat

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld.  
Wilt u de CE certificaat ontvangen van de zwerfkast 16 A? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.