RENTAL
climate solutions rental

# 2000 V Veiligheidstrafo

## Stroom

CSrental B.V.
E-mail: info@csrental.nl
Website: csrental.nl

# Inhoud

**Inleiding** ..... **3**

Veiligheid ..... 3

**Technische specificaties** ..... **4**

**Opstellen** ..... **5**

**Gebruik** ..... **5**

**CE-certificaat** ..... **6**

# Inleiding

Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de 2000 V veiligheidstrafo en bevat belangrijke informatie over de werking, besturing en geeft technische specificaties weer.

Hoewel dit document met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.
Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen.

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de zwerfkast nog vragen? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.

## Veiligheid

Als de 2000 V veiligheidstrafo wordt ingehuurd is het belangrijk om met de volgende aspecten rekening te houden:

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van de betreffende instanties.
- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- De machine mag niet gewijzigd worden.
- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is.
- Plaats geen objecten op of in de machine.
- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met CSrental B.V.
- Schakel de machine uit wanneer:
    - De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt.
    - De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd.
    - De machine niet goed functioneert.
    - U de buitenzijde van de machine wilt reinigen.
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
    - Raak de machine nooit aan met natte handen
    - Raak de machine nooit aan wanneer u blootsvoets bent.
- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen.

## Technische specificaties

In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de 2000 V veiligheidstrafo weergegeven.

| | |
|---|---|
| **Stekker aansluiting** | CEE 7/7 type E/F |
| **Uitgaande aansluiting** | 4 x 42 V 16 A – 2 polig |
| **Gewicht** | 22 kg |

## Opstellen

Bij de installatie moeten voor een goede werking de volgende regels in acht genomen worden.

- Plaats de transformator op een plaatst die voldoende geventileerd wordt. Het is van belang dat de transformator zijn warmte goed kwijt kan.
- Zet de transformator niet tegen gebouwen of muren. Houd voldoende ruimte om de deuren te kunnen openen.
- De transformator moet op een vlakke, stevige en horizontale ondergrond geplaatst word.

## Gebruik

1. Sluit niet meer stekkers/verbruikers aan, als nodig is;
2. Hang bij voorkeur de kabels op, zo wordt struikelgevaar verminderd;
3. Zorg er voor dat de stekkerverbindingen droog blijven, zo kunnen kortsluitingen worden voorkomen;
4. Gebruik zo weinig mogelijk verlengkabels, teveel lengte geeft spanningsverlies;
5. Bij teveel stroom/spanning afname of kortsluiting springt de zekering of aardlekschakelaar op 0;

## CE-certificaat

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld.
Wilt u de CE certificaat ontvangen van de 2000 V Veiligheidstrafo? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.