



RENTAL
climate solutions rental



MDC 2000

Adsorptiedroger

CSrental B.V.
E-mail: info@csrental.nl
Website: csrental.nl

Inhoud

Inleiding	3
Veiligheid.....	3
Technische specificaties	4
Werking	5
Installeren.....	5
In bedrijf stellen.....	5
Uitschakelen.....	6
Certificaten	7

Inleiding

Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de MDC 2000 en bevat belangrijke informatie over de werking, besturing en geeft technische specificaties weer.

Hoewel dit document voor de MDC 2000 met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.

Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen.

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de MDC 2000 nog vragen? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.

Veiligheid

Als de MDC 2000 wordt ingehuurd is het belangrijk om met volgende aspecten rekening te houden:

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van de betreffende instanties.
- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- De machine mag niet gewijzigd worden.
- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is.
- Plaats geen objecten op of in de machine.
- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij de defecten direct contact op met CSrental B.V.
- Schakel de machine uit wanneer:
 - o De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt.
 - o De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd.
 - o De machine niet goed functioneert.
 - o U de buitenzijde van de machine wilt reinigen.
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
 - o Raak de machine nooit aan met natte handen
 - o Raak de machine nooit aan wanneer u blootsvoets bent.
- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen.


Technische specificaties

In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de MDC 2000 weergegeven.

Hoeveelheid droge lucht (nominaal)	2.000 m ³ /u bij 200 Pa
Regeneratieluchthoeveelheid	400 m ³ /u bij 280 Pa
Ontvochtigingscapaciteit bij 20°C / 60% R.V.	292,8 kg / 24 u
Stroomopname	16,5 kW
Aansluitspanning	3 x 400V / 50 Hz
Nominaal stroomverbruik	24 A
Bedrijfsurenteller	Nee
Hygrostaat	Optioneel
Geluidsniveau	70 dB(A)
Mobiliteit	Heftruck
Afmetingen L x B x H	1.520 mm x 1.090 mm x 1.470 mm
Gewicht	215 kg

Werking

De MDC 2000 adsorptiedroger regelt de luchtvochtigheid in ruimtes en processen waar nodig is. De adsorptiedroger zorgt er voor dat de vochtige lucht wordt opgezogen en door een draaiende rotor geleid wordt. De vochtige, warme luchtstroom wordt bij de afvoer van proceslucht uit het apparaat geleid. Deze lucht kan via luchttransportslangen uit de ruimte worden geleid. De droge lucht wordt door de afvoer voor droge lucht terug in de ruimte gebracht.



Installeren

- Controleer voor het aansluiten van de droger of de netspanning overeenkomt met de voedingsspanning in de technische gegevens.
- Sluit vervolgens de luchttransportslangen aan op de MDC 2000; let hierbij op dat er geen rook, deeltjes of gassen kunnen worden aangezogen.
- Let op dat de adsorptiedroger recht en stevig staat.

In bedrijf stellen

Draai de stroomschakelaar om van "0" naar "1".

Stel de modusschakelaar vervolgens in op de gewenste stand. De modusschakelaar heeft drie verschillende standen;



Stand "0": Stand-by, voorzien van stroom en klaar om ingeschakeld te worden.

Stand "MAN": De adsorptiedroger staat ingeschakeld.

Stand "AUTO": Wanneer de schakelaar in deze stand staat, kan de werking van de adsorptiedroger geregeld via het externe hygrostaat die is aangesloten.

Op het bedieningspaneel zijn ook drie verschillende lampjes aanwezig. De lampjes geven het volgende weer:

Geel licht: De MDC 2000 staat in stand-by modus en is klaar om in werking te worden gesteld.

Groen licht: De machine draait en werkt naar behoren.

Rood licht: Er is een storing in de MDC2000.

Storingen die kunnen voorkomen zijn weergegeven in het onderstaande schema:

Storing	Mogelijke probleem	Oplossing
Ontvochtigingscapaciteit neemt af	Verstopte luchtfilters. Reactiveringsverwarming werkt niet. Verminderde luchtstroom Rotor draait niet. Veranderende luchtvolume Reactiveringstemperatuur gewijzigd.	Bekijk of de filters vervangen moeten worden. Controleer de zekeringen. Controleer de waardes van de lucht. Controleer de werking van de verwarming. Controleer alle afdichtingen van een ontvochtiger.
De MDC 2000 start niet op	Storing in het regelsysteem Fase uitval. Storing in het stuursignaal. Storing in een elektrisch component..	Controleer de fases. Controleer de eventuele aangesloten hygrostaat.
Er is geen proces- of regeneratielucht aanwezig	Verstopt luchtfilter. Ventilator is defect. Fase uitval.	Bekijk het filter en indien nodig vervang het filter. Controleer de stroomtoevoer en de fases. Controleer de luchtkanalen.

Uitschakelen

Draai de modusschakelaar terug naar "0" en draai de stroomschakelaar terug van "1" naar "0".

Certificaten

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld.

Wilt u de CE certificaat ontvangen van de MDC 2000? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.